

Link do produktu: <https://warmes.pl/preparat-do-czyszczenia-grilla-i-piekarnika-hansa-piana-500-ml-p-913.html>



## Preparat do czyszczenia grilla i piekarnika HANSA - piana 500 ml

Cena	<b>40,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CH-HA-PDG-0,5</b>
Producent	<b>Hansa</b>

### Opis produktu

## Hansa Specjalny środek do czyszczenia grilli, kuchenek i piekarników

Środek czyszczący skutecznie usuwający pozostałości olejów oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, a także wszelkie spalone resztki jedzenia z piekarników i grilli.

#### Sposób użycia:

1. Przez mniej więcej 1 minutę potrząśnij pojemnikiem.
2. Uważaj, aby nie opryskać przedmiotów znajdujących się obok.
3. Spryskując trzymając pojemnik w odległości 10-20 cm od czyszczonej powierzchni przedmiotu.
4. Pokryj dobrze całą czyszczoną powierzchnię.
5. Odczekaj kilka minut.
6. Usuń pozostałości środka wilgotną gąbką lub szmatką.
7. Przetrzyj powierzchnie czystą i wilgotną gąbką lub szmatką z odrobiną detergentu (np. płynu do mycia naczyń).