

Link do produktu: <https://warmes.pl/regulator-kotlowy-ecotouch-860-p-749.html>

Regulator kotłowy ecoTOUCH 860



Dostępność	Na zamówienie
Producent	PLUM

Opis produktu

To urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii. Kontrolują proces spalania w kotłach i palnikach na pellet oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługują obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulatory dostępne są w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła. Posiada 12 wyjść prądowych 230V, 10 wejść analogowych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów, jedno wyjście niskonapięciowe 12V.

ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS.

W ecoTOUCH 860P zastosowano inteligentne menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne. Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji. Zapewnia zarządzanie on line pracą kotła przez Internet.

Regulatory **ecoMax 860 i ecoTouch 860** – to innowacyjne regulatory z wieloma możliwymi funkcjami dobranymi do potrzeb wymagającego użytkownika. Wiele funkcji zapewnionych jest już w standardzie, ale może być jeszcze dodatkowo rozbudowany o moduł B (zobacz szczegółowo FUNKCJE). Regulator EcoMax 860 jest graficzny a EcoTouch 860 – dotykowy.

Trafny wybór dla wymagających użytkowników, zwracających szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania.

Wszystkie regulatory posiadają:

- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

Instrukcja obsługi i montażu



REGULATOR

ecoMAX860P3-C TOUCH

DO KOTŁÓW AUTOMATYCZNYCH NA PALIWO STAŁE



ecoSTER TOUCH*



ecoSTER200*




ecoNET300*



ecoNET.apk

www.econet24.com



Funkcje na dodatkowym module B

* panel pokojowy ecoSTER200 i ecoSTER TOUCH i moduł internetowy ecoNET300 nie stanowią standardowego wyposażenia regulatora.



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU